













ブルーシートを広げる。 ※スクリーンを取り扱う場合は必ずブルーシートの上で作業して下さい。

















コーナー金具を直角になるように押し込んでロックする。








スクリーンの角をフレームの角に合わせ…



ボタンをしっかり留める。



四隅のいずれかを始点とし、隣のボタンを順に留めていく。※順番を飛ばさず留める。




たるみ、シワが無いことを確認する。



スクリーンが硬い場合があります。









を立て、









フレームの左右に脚を配置し…



脚のスタンド部分を立てた状態でフレームと重ねる。



付属のネジで、フレームと脚を固定。



もう片方も同様に固定する。



スクリーンを立てる。



後方のスタンド脚を倒してロックする。



折り畳まれた部分を広げていく。



サポートバーを起こし…



ネジを回して高さを調節する。



脚とサポートバーを揃え、サポートバーをピタッと押当てる。



付属のネジで固定する。





スクリーン後方の サポートバーの固定ネジを 外す。 サポートバーを②~⑥の順に畳んでいく。









2 脚とフレームを離す

3 脚を畳む





































スクリーンの四隅のいずれかからボタンを外していく。スクリーンを傷つけないよう、作業を進めて下さい。

フレームを他の場所へ移動。

折り目に合わせて以下の手順で畳んでいく。



畳んでいく。









専用バッグに収納。























保護シートを入れた上に、スクリーンを収納する。 ※保護シートを入れずにスクリーンを収納するとスクリーンに傷がつきます。



ブルーシート、取扱説明書を収納し ボックスを閉じる。